

ESTA FACE DEVE ESTAR VOLTADA PARA CIMA, SEM OBSTACULOS METÁLICAS




ANTENAS GPS E GSM EMBUTIDAS



SEGUIR A INDICAÇÃO DA SETA VOLTADA PARA CIMA

RASTREADOR RST-MINI

INSTALAÇÃO COMPLETA TECLADO



Emenda simples ou utilizando conector tipo SCOTCHLOK