

RASTREADOR RST-MINI

INSTALAÇÃO
SIMPLES

ESTA FACE DEVE ESTAR VOLTADA
PARA CIMA, SEM OBSTRUÇÕES
METÁLICAS

ANTENAS GPS E GSM
EMBUTIDAS



SEGUIR A INDICAÇÃO DA
SETA VOLTADA PARA CIMA



- 1-VERMELHO
- 2-VERDE
- 4-AZUL
- 6-PRETO
- 7-MARROM
- POSITIVO DO VEÍCULO
- SENSOR 1 (PÂNICO)
- POSITIVO PÓS-CHAVE
- NEGATIVO DO VEÍCULO
- ATUADOR 1 (BLOQUEIO)

RASTREADOR RST-MINI

INSTALAÇÃO
CONVENCIONAL

ESTA FACE DEVE ESTAR VOLTADA
PARA CIMA, SEM OBSTRUÇÕES
METÁLICAS

ANTENAS GPS E GSM
EMBUTIDAS



SEGUIR A INDICAÇÃO DA
SETA VOLTADA PARA CIMA

